

## **VAIPKATETE PAIGALDUSJUHEND**

### **Üldtingimused**

Enne paigaldustööde algust peab põrandamaterjal kohanema ruumi temperatuuriga (> 18°C) vähemalt 48 tunni jooksul.

Plaatvaiba pakke tuleb ladustada siledal pinnal. Mõndasid vaibarulle tuleb ladustada püstiasendis (täpsusta vaibamüüjaga).

Enne paigaldustööde algust peab veenduma, et kvaliteetset ja värvilt sobivat õrandakatematerjali oleks piisavalt ning et sellel ei esineks silmaga nähtavaid defekte. Kindlasti peab jälgima vaipkatte paigaldusjuhendit ja rullide paigaldussuunda, mis on märgitud katte tagaküljel.

Peale paigaldustööde lõpetamist võib põranda kasutusele võtta 24h möödudes.

### **Nõuded aluspõrandale**

Aluspõrand peab olema tugev, tasane, puhas, sile ja kuiv.

Enne paigaldust veendu, et aluspõranda suhteline niiskusesisaldus ei ületaks 75%.

Kui pind on konarlik, tuleb see tasandada, et vältida katte ebaühtlast kulumist.

Otse aluspõrandale liimimisel üldiselt ei ole vaja pinda eelnevalt kruntida, kuid poorset aluspõrandat peab töötleva, et see vastaks liimimisnõuetele.

Veendu ka, et aluspõranda materjal ja kasutatav liim omavahel sobivad. Kahtluse puhul küsi nõu liimimüüjalt.

Aluspõranda pinnatemperatuur peab olema vähemalt 10 °C.

24 tundi enne paigaldamise algust tuleb välja lülitada põrandaküte. Põrandakütte võib uuesti tööle rakendada 24 tundi peale liimimist.

NB! Tekstiil, kork, kummimaterjal ja muud sarnased põrandakatted ei sobi aluspõrandaks ja need peab eemaldama.

### **Alusmaterjalid (ka alusvaibad)**

Soovi korral võib vaipkatte paigaldada alusvaibale. Alusvaiba kasutamine võib anda järgmisi lisaväärtusi:

- \*Säilitada vaiba vastupidavust ja ilu
- \*Maksimaliseerida kõndimismugavust
- \*Vähendada sammumüra
- \*Suurendada korrustevahelist helikindlust

Alusvaipu toodetakse erinevates tiheduses, paksuses ja kaalus, et vastu pidada kerge, keskmise või raske liikluskooormusega alade nõudmistele.

### **Vaipkatte mahaliimimine**

Vaipkatted paigaldatakse põrandale täielikult mahaliimides või kahepoolse teibiga kinnitades. Vali sobiv liim.

Erinõudmistega pindadele on võimalik valida erinevaid sobivaid liime, nt kontaktiliim, polüuretaanliim või epoksüüdlüim.

Lõika sobiva pikkusega paanid, arvestades mustri kordusega. Paanid peaksid olema lõigatud vähemalt 5 sentimeetrise varuga.

Paanide lõikamisel kasuta selleks otstarbeks mõeldud teravat vaibanuga ja metallist joonlauda.

Laota paanid külge külje kõrvale, jälgides materjali tagapõhjal olevaid nooli, mis peavad suunduma ruumi

peamise valgusallika poole, mitte vastupidi.

Korrasta ühenduskohad ja säti vuugid mustrisse.

Märgi esimese paani asukoht pliiatsiga põrandale ning rulli paan kokku.

Kasutades õiget liimikammi, kata põrand liimiga vastavalt liimitootja juhistele. Pea kinni liimitootja nõuetest liimimise, liimi säilimis- ja kuivamisaja kohta.

Vältimaks katte kokkutõmbumist, peab enne katte paigaldamist laskma mahakammitud liimil pisut seista, kuni see õrnalt katsudes ei hakka enam sõrme külge (seisuaeg sõltub ruumi õhuniiskusest ja temperatuurist). See on vajalik, et liimis olev üleliigne niiskus jõuaks eralduda. Vastasel juhul võib liim vuukidest välja tulla või muuta katte liigniiskuse kogunedes kühmuliseks. Rulli kate ettevaatlikult liimipadjale, kontrollides, et nakkepind liimiga on piisav. Suru vaipkate tugevasti vastu aluspõrandat, liikudes paani keskelt ääre suunas, et põrandakattematerjali alla ei jääks õhumulle.

Rulli kate kinni, samuti suunaga keskelt äärte suunas.

Värsked liimiplekid tuleb eemaldada kohe niiske lapi või käsnaga.

Samal kombel paigalda ka järgmised paanid teineteise kõrvale, nii et ühenduskohad oleksid tihedasti koos.

Lõika ära seina äärde ja sokliliistude alla jääv üleliigne põrandakate.

Lõpuks rulli üle kogu põrand.

Paigaldades katet treppidele, peab kindlasti paigaldama ka trepiservaliistud.