

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ Виниловый Пробковый Паркет Granorte

Внимательно прочитайте настоящее руководство перед укладкой пробкового пола с защитным виниловым слоем.

Акклиматизация

Перед началом работ виниловые пробковые напольные панели необходимо выдержать в закрытой фирменной упаковке не менее 48 часов при комнатной температуре. Открывайте упаковку лишь непосредственно перед укладкой пола.

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 16°C, влажность - 45-65%.

Основание

Основание должно быть совершенно сухим, прочным, ровным и чистым. (Проверьте влажность стяжек бетонного пола и стяжки половое отопление). Величина зазора между контрольной рейкой и проверяемой поверхностью не должна превышать 2 мм на длине 1 м. Сначала уложите полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. В месте соединения края пленки должны быть внахлест не менее 20 см, а по стенам загибаться на 3 см вверх. Затем закрепите края пленки клейкой лентой. Пленка защищает от влаги и при изменении микроклимата позволяет панелям смещаться. С пола необходимо снять все мягкое ковровое покрытие. Напольные панели можно настилать на такие уже имеющиеся половые покрытия, как дерево, линолеум, виниловое покрытие и т.п. Старые половые доски необходимо крепко прибить. Если пол неровный, то выровнять его при помощи подходящего материала.

Поскольку элементы GFIX имеют встроенную звукоизоляцию, дополнительных мер по обеспечению звукоизоляции не требуется. Это не даст никаких преимуществ и даже может сделать основание под панели слишком мягким.

Планирование укладки

Перед началом укладки проверьте панели. При обнаружении дефекта панель устанавливать не следует.

Панели рекомендуется уложить вдоль длинной стены помещения или вдоль направления света, падающего из окна.

Сделайте компенсационный зазор шириной 10-15 мм вдоль стен, вокруг труб и дверных проемов, для температурного расширения паркета. Компенсационный зазор можно закрыть подходящими планками.

Необходимые инструменты

Пила, карандаш, рулетка, распорные клинья, лом, деревянные клинья и молоток.

Укладка панелей

Первый ряд

Благодаря запатентованной замковой системе Uniclic (комбинация пазов и выступов) укладка паркета проводится намного проще и быстрее, чем при обычном способе. Начинайте укладку панелей от угла помещения, двигаясь справа налево. Установите первую панель так, чтобы сторона с выступом была обращена к стене. Не забудьте вставить распорные клинья. (чтобы оставить достаточный компенсационный зазор, необходимо спилить выступ с прилегающей к стене, длинной стороны панели). Вращая, прижмите выступ панели под углом 20-30 градусов к пазу предыдущей панели, короткие стороны панелей должны защелкнуться между собой. Уложите таким образом пару панелей первого ряда. Следите за тем, чтобы панели были установлены ровно относительно друг друга. Это очень важно для укладки следующих рядов.

Последнюю панель первого ряда необходимо обрезать в размер. Обрезок должен быть длиной не менее 30 см. Поэтому перед укладкой панелей измерьте ширину пола и при необходимости отпилите первую панель до нужного размера. Не забудьте вставить распорные клинья через определенные промежутки.

Следующие ряды

Начните второй ряд обрезком панели, оставшимся от предыдущего ряда, если он длиной не менее 30 см. В ином случае возьмите другую целую панель и распилите ее по центру надвое. Вращая, прижмите выступ панели к пазу предыдущей панели, панели должны защелкнуться между собой. Следующую пластину поместите в паз пластины предыдущего ряда так, чтобы между короткими

сторонами пластин нового ряда оставалось расстояние около 1 см. Постучите по пластине, чтобы две пластины нового ряда соединились между собой по коротким сторонам. Установите третью панель второго ряда. Этим способом уложите все ряды (не забудьте вставить распорные клинья). Ширина панелей последнего ряда должна быть минимум 10 см. Поэтому перед укладкой сначала измерьте помещение и, при необходимости, подберите ширину панелей первого ряда. Если панели возможно соединить только в горизонтальной плоскости (около дверного проема, трубы отопления), используйте монтажный лом и молоток. После укладки панелей Вы можете сразу спокойно ходить по полу. Уберите все распорные клинья. Установите плинтусы. Прикрепите плинтусы к стене. Ни в коем случае не крепите плинтусы к паркету!

Отопление пола

Плавающие пробковые полы с виниловым слоем можно настилать и в помещениях с отоплением пола. Обратите особое внимание на то, что температура пола не должна превышать 28°C. Часто во время зимнего отопительного периода уровень влажности падает ниже 40%. В результате могут появиться щели между панелями. Чтобы избежать чрезмерного пересушивания воздуха пользуйтесь увлажнителями.

Чистка пола

Для сухой уборки пола подходят швабра (моп), щетка или пылесос. Пыль и грязь действуют как наждачная бумага, поэтому их необходимо убирать сразу. При необходимости (если пол сильно загрязнен) сделайте влажную уборку с помощью подходящего средства.

Уход за полом

Периодически для освежения защитного слоя пол необходимо обрабатывать средством по уходу. Прежде всего пол необходимо очистить, затем нанести тонкий слой рекомендованного средства.

Точно соблюдайте рекомендации по уходу за плавающим пробковым полом с виниловым покрытием.